

Funkcjonalność programu SDBackup

Program służy do wykonywania kopii zapasowej kart SD z następujących urządzeń:

- drukarki fiskalne: ELZAB Mera TE, Elzab MERA TE FV, ELZAB Mera E, ELZAB Mera EFV i ELZAB Mera F E,
- kasy fiskalne: ELZAB K10, ELZAB Mini E, ELZAB JOTA E, ELZAB Alfa Max E, ELZAB Delta Max E

Program wykonuje kopię przyrostową danych, czyli wymusza transmisję tylko tych danych które zmieniły się od ostatniego wykonywania kopii.
Przy pierwszym uruchomieniu wykonywana jest kopia pełna.

Tryby pracy:

- 1) tryb okienkowy; w tym trybie należy jednokrotnie skonfigurować poniższe parametry:
 - numer portu szeregowego i szybkość transmisji urządzenia; w drukarkach fiskalnych zaleca się używać portu B drukarki z szybkością transmisji 38400 b/s; w kasach fiskalnych zaleca się ustawić szybkość transmisji 57600 b/s
 - katalog danych; jest to katalog w którym SDBackup będzie tworzył kopie bezpieczeństwa (katalogi z numerami unikatowymi i podkatalogi z etykietami kart SD i danymi);
 - katalog programu EJViewer (przeglądarki kopii elektronicznej); to ustawienie jest wymagane jeżeli korzysta się z podglądu danych kopii;
 - ustawienie uruchamiania programu EJViewer po prawidłowym utworzeniu kopii bezpieczeństwa;

Po ustawieniu parametrów należy sprawdzić połączenie z kasą naciskając klawisz „Test połączenia”. Następnie należy zatwierdzić dane naciskając klawisz „Zapis parametrów”.

Wykonanie kopii bezpieczeństwa następuje po naciśnięciu klawisza „Wykonaj kopię”.

Możliwy jest również pogląd kopii bez połączenia z drukarką po wybraniu kopii z okienka „Dostępne kopie zapasowe”.

- 2) tryb ukryty – możliwy do uzyskania przez uruchomienie programu z przełącznikiem „/s”
Może służyć np. do codziennego wykonywania kopii z poziomu harmonogramu zadań.

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa następuje automatycznie po uruchomieniu programu. Po wykonaniu kopii program kończy działanie.

W przypadku błędu tworzenia kopii wyświetlany jest komunikat z opisem błędu.

W przypadku ustawienia uruchamiania programu EJViewer po zakończeniu tworzenia kopii uruchamiany jest ten program.

W obydwu trybach działania program tworzy plik sdbackup.log zawierający status wykonanych operacji.